

Kalibrasi timbangan vibra GZ

1. Pada posisi on **tahan tombol function**
2. Tunggu sampai muncul **"call"** pada display
3. Lepas tombol function
4. Tekan tombol function dan zero **1x secara bersamaan**
5. Tampilan display berubah menjadi **"on fs"**
6. Naikan anak timbang 30kg
7. Tekan tombol function 1x
8. Tampilan display berubah menjadi **"End"** menandakan proses kalibrasi sudah selesai

Kalibrasi timbangan vibra FZ

1. Pada posisi on **tekan tombol function 1x**
2. Display akan menampilkan **menu "1.xxx"**
3. Tekan tombol **up/down(↑↓)** untuk mencari **menu "61.mm"**
4. Tekan tombol enter
5. Tekan tombol **up/down(↑↓)** untuk mencari **menu "621.CE"**
6. Tekan tombol enter
7. Tampil **"SEL.DA"** pada display
8. Tekan tombol enter
9. Tampil **"CAL WEit"** pada display
10. Tekan tombol enter
11. **Tampil berat SPAN**
12. Tekan tombol **up/down(↑↓)** untuk untuk mengganti nilai SPAN(**contoh 20kg**)
13. Tekan tombol enter
14. Setelah display menampilkan **"on fs"** naikkan anak timbang
15. Tekan **tombol function**, display menampilkan **end**(proses kalibrasi sudah selesai)

